

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA dochádzkového systému DOCHÁDZKA MINI – verzia DT, TCP/IP

Dochádzkový systém DOCHÁDZKA MINI slúži na základnú evidenciu dochádzky zamestnancov a prípravu tlačených podkladov pre spracovanie mzdovej agendy. Dochádzkový systém DOCHÁDZKA MINI je pripravený pre svojpomocnú inštaláciu.

Dochádzkový terminál je prednastavený. Dochádzkové udalosti na termináli nemožno meniť. K dochádzke možno pripojiť iba 1 dochádzkový terminál bez funkcie otvárania dverí.

Dochádzka MINI neumožňuje elektronický prenos dát (import/export dát). Neumožňuje nastavenie kalendárov. Počíta len príchody/odchody alebo štandardné prerušenie pracovnej doby. Nezobrazuje zmeny.

Možnosť rozšírenia na program DOCHÁDZKA (elektronická komunikácia, viac terminálov, užívateľov, prístupy, atď.).

Komponenty dochádzkového systému DOCHÁDZKA MINI:

- 1x dochádzkový terminál - podľa konfigurácie balíka (pripojenie TCP/IP)
- - x identifikačné médiá - druh a počet podľa konfigurácie balíka
- 1x software na spracovanie dochádzky – DOCHÁDZKA MINI do 100 zamestnancov, vrátane príručky
- 1x komunikačný kábel - podľa konfigurácie balíka (koncovka TCP/IP)
- 1x napájanie = napájací adaptér

Inštalácia:

- 1. Montáž terminálu na stenu**
- 2. Pripojenie terminálu k PC (sieťová karta) alebo do siete (TCP/IP – switch, router, hub, ...)**
- fyzický popis komunikačného kábla
- 3. Pripojenie terminálu k napájaniu**
- pomocou napájacieho adaptéru, ktorý môže byť súčasťou komunikačného kábla, popis viď vyššie
- 4. Konfigurácia terminálu:**

TCP/IP

- základné nastavenie terminálu je spravidla predinštalované
- nastavenie IP adresy terminálu (práca s terminálom viď manuál terminálu)

Vstup do menu terminálu DT - DMR System po zadaní hesla „J 1 3 5“ sa terminál prepne do „režimu prehliadanie a zmeny sieťových parametrov“. Kláves „A“ vykoná zmeny.

IP Adresa, terminálu – nastavenie IP adresy terminálu

- TCP port, terminálu** – nastavenie portu terminálu, obvykle 12346
- Maska podsiete** – nastavenie sieťovej masky (prednastavené)
- Brána** – nastavenie brány (prednastavené)
- IP Adresa, dochádzkového PC** – nastavenie IP adresy dochádzkového PC
- TCP port dochádzkového PC** – nastavenie portu dochádzkového PC, obvykle 12348

5. Inštalácia softwaru

- vloženie inštaláčného CD do PC a spustenie inštaláčného súboru „setup.exe“
- postupovať podľa sprievodcu inštaláciou, podmienka je súhlas s licenčnými podmienkami (ďalší)

6. Nastavenie terminálu

- v menu (horný riadok) Terminály/Nastavenie terminálu záložka Parametre kontrola nastavení:

Driver (podľa dodaného terminálu ACS line, DMR System, iný)

Typ komunikácie TCP/IP:

- v prípade TCP/IP nastaviť **Hostiteľ (IP):** IP adresa a **Port:** DMR 12346

7. Načítanie ID médií

- v menu (horný riadok) Nápoveda/Obsah nápovedy - záložka Obsah/Terminály/Načítanie osôb z terminálu

